ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ
гидравлический
г/п 5000 кг

модель**: KRWFJ5**

ВАЖНО:

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

1. Предисловие

Автомобильный подкатной гидравлический домкрат используется для подъема и опускания тяжелых транспортных средств, как правило, личных автомобили и грузовиков.
Во время использования этот тип домкрата кладется плашмя на землю.
Каждый автомобильный домкрат рассчитан на разный вес, как правило, от двух до двадцати тонн.
Гидравлическая система подъема может быть использована для подъема тяжелых транспортных средств, путем накачки длинным рычагом домкрата.
Таким образом, автомобильный домкрат позволяет механику поменять шины или снять покрышки с целью проверки тормозных систем, изучить повреждения ходовой или проверить выхлопные трубы, прочее.

2. Технические характеристики

Грузоподъемность, кг	Мин. высота, мм	Макс. высота, мм	Вес нетто, кг.	Размеры, мм
5000	160	580	95	1540*420*270

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Изучите, поймите и следуйте всем инструкциям прежде, чем управлять этим устройством.
2. Никогда не превышайте номинальную грузоподъёмность.
3. Использовать только на твердых, ровных поверхностях.
4. Используйте домкрат только для подъема грузов. Сразу после подъема зафиксируйте груз подходящими опорными устройствами.
5. Не пытайтесь перемещать груз, поднятый на домкрате.
6. Запрещается регулировать предохранительный клапан.
7. Всегда при эксплуатации носите защитные очки и сверхпрочные рабочие перчатки одобренного ANSI типа.
8. Всегда следите за грузом: при подъёме или при опускании.
9. Выполняйте опускание медленно.
10. Запрещается использовать для воздушных судов.
11. Перед подъёмом автомобиля включите стояночный тормоз и подоприте шины.
12. Подъём транспортного средства следует выполнять только в рекомендуемых изготовителями точках подъёма.
13. Осмотрите перед каждым использованием; не используйте, если крепление деталей ослабло или некоторые из них повреждены.
14. Рабочая область должна быть чистой и хорошо освещенной. Беспорядок на рабочем месте может привести к травмам.
15. Не допускайте к работающему домкрату детей и посетителей. Отвлекающие факторы могут спровоцировать потерю контроля.
16. Будьте бдительны. Следите за выполняемыми действиями. Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с домкратом. Запрещается использовать домкрат в состоянии усталости или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с домкратами может привести к серьезной травме.
17. Храните неиспользуемые домкраты в недоступном для детей и других необученных лиц месте. Домкраты представляют опасность в руках необученных пользователей.
18. Техническое обслуживание домкратов должен выполнять только квалифицированный ремонтный персонал. Техническое обслуживание или ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом, может привести к риску получения травмы.
19. При обслуживании домкрата, используйте только идентичные запасные части - см. прикрепленный перечень деталей и схему. Следуйте инструкциям в разделе «Проверка, обслуживание и чистка» данного руководства. Использование неоригинальных запасных частей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может создать риск получения травмы и может аннулировать любые применимые гарантии.
20. Сохраняйте этикетки и заводские таблички на домкрате. Они содержат важную информацию. Если нечитаемые или отсутствуют, обратитесь к продавцу для замены.

21. Перед использованием прочитайте инструкцию изготовителя по эксплуатации транспортного средства (или объекта), подъём которого будет осуществляться.
22. При подъеме только одного колеса, для обеспечения дополнительной безопасности, всегда используйте одну опорную стойку для поддержания груза (в комплект не входит). Размещать их следует с поднимаемой стороны автомобиля. Выровняйте седловину опорной стойки непосредственно под предполагаемой или рекомендованной точкой подъема.
23. При подъеме всей передней или задней части кузова транспортного средства немедленно установите две опорных стойки. Выровняйте седловины опорных стоек непосредственно под предполагаемыми или рекомендованными точками подъема. Также, отрегулируйте опорные стойки по высоте.
24. Запрещается работать под автомобилем без надлежащей установки опорных стоек.

4. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ МАСЛА

Важно: При добавлении или замене масла, всегда следует использовать масло хорошего качества для гидравлических домкратов.

Запрещается использовать тормозную жидкость, спирт, глицерин, моющие средства, моторное масло или грязное масло.
Использование несоответствующей жидкости может вызвать серьезные внутренние повреждения домкрата.

ДОЛИВ МАСЛА

• Расположите домкрат на ровной поверхности и полностью опустите опорную седловину. (шток должен быть всегда втянут) Снимите маслозаливную пробку с резервуара.
• Масло должно быть заполнено до отметки на 3/16” выше внутреннего цилиндра, как видно из маслозаливной отверстие. В противном случае масло следует долить.
• Установите обратно маслозаливную пробку. Домкрат готов к использованию.

СМАЗКА

• При необходимости нанесите смазочное масло на все движущиеся детали.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

• Каждые несколько месяцев проверяйте шток и плунжер насоса на какие-либо признаки ржавчины или коррозии. По мере необходимости очистите, протирая промасленной тряпкой.
• Когда не используется, всегда храните домкрат с опущенной вниз седловиной.

ЗАМЕНА МАСЛА

• Чтобы слить масло, снимите винт маслозаливной пробки и откройте перепускной клапан. Переверните домкрат и слейте старое масло через маслозаливное отверстие.

Примечание: Утилизируйте гидравлическое масло в соответствии с местными нормативами.

• Залейте новое масло через отверстие маслоналивной горловины. Не допускается при заполнении проникновения загрязнения или посторонних вещества в гидравлическую систему.
• После заправки, удалите воздух из гидравлической системы, открыв клапан выпуска и выполнив несколько раз быструю накачку ручкой домкрата.
• Закрутите обратно винт маслозаливной пробки. Домкрат готов к использованию.